

KLEINES KERZENBREVIER

Die Kerze ist ein sehr lebendiges Licht. Damit Sie immer Freude an Ihren Kerzen haben, sollten Sie folgende 10 kleine Kerzenregeln beachten:

1. Trotz ihrer Schönheit ist die Kerze ein „offenes Feuer“. Sie muss also ständig beobachtet werden.
2. Kerzen mögen es nicht, wenn sie zu dicht nebeneinander stehen. Achten Sie darauf, dass zwischen den Kerzen ein Abstand von mindestens 15 cm bleibt. Doppelkerzen brennen doppelt so schnell. Sie können, falls der Lotuseffekt zu stark wird, abgeschnitten werden.
3. Eine Kerze ist nichts für kurze Augenblicke. Ihre Kerze sollte mindestens so lange brennen, bis der ganze Brennteller flüssig ist. Sonst brennen dickere Kerzen hohl ab.
4. Eine Kerze ist kein Abfalleimer. Streichholzreste, Dochtstücke oder Zigarettenasche haben im Brennteller nichts verloren.
5. Damit der Docht nicht nachglimmt, tauchen Sie ihn zum Auslöschen ins flüssige Wachs. Richten Sie ihn aber gleich wieder auf, dann steht er wieder richtig für's nächste Anzünden.
6. Der Kerzenrand darf nie beschädigt werden, sonst läuft das flüssige Wachs aus. Bleibt doch einmal ein hoher Rand stehen, dann schneiden Sie ihn im warmen Zustand ab.
7. Kerzen können Zugluft gar nicht leiden. Sie fangen an zu rußen, zu tropfen oder brennen einseitig ab.
8. Der Docht sollte 10 - 15 mm lang sein. Ein längerer Docht rußt. Schneiden Sie ihn vorsichtig mit einer Schere ab. Oder - als echter Kerzenliebhaber - mit einer dekorativen Dochtschere.
9. Einen brennenden Docht können Sie jederzeit zur Seite biegen, falls Ihre Kerze einmal einseitig abbrennt. Versuchen Sie es jedoch nie im kalten Zustand, sonst bricht er ganz leicht ab.
10. Bei zu kurzem Docht brennt die Kerze nur zaghaft, in diesem Fall gießen Sie vorsichtig etwas Wachs ab. Auf keinen Fall dürfen Sie Ihre Kerze anbohren!

PS.: Verwenden Sie bitte immer einen Untersetzer, der eventuell abfließendes Wachs auffängt. Und sollte doch einmal etwas Wachs auf den Tisch geraten, so erwärmen Sie es mit einem Föhn und wischen es mit saugfähigem Papier auf.

Bei Textilien funktioniert dies mit saugfähigem Papier und einem Bügeleisen. Aber Vorsicht, nicht zu heiß einstellen!



INTERNET

Überregional, nur ein paar Mausklicks entfernt, finden Sie unseren Internet-Shop. Es stehen Ihnen über 100 verschiedene Artikel aus unserem Sortiment zur Auswahl.

www.grundfarm.de

SO FINDEN SIE UNS

- A 9 - Ausfahrt Bayreuth-Nord
- Kreisverkehr Richtung Fichtelgebirge/Weidenberg
- Weidenberg 1. Ausfahrt rechts
- über Bahnschienen bis Kreuzung
- dann rechts Richtung Lankendorf, Lohengrin Therme
- Hauptstraße bis Ortsausgangsschild
- dort rechts abbiegen - (ab hier ausgeschildert)
- der kleinen Straße folgen
- nach dem Wald an 1. Gehöft vorbeifahren
- bei Weggabelung rechts

Grundfarm Wachskunst

Grund 3
95466 Weidenberg

Telefon 0 92 78 /14 61
Telefax 0 92 78 /98 51 30
Mobil 0170 / 8 66 68 70
E-Mail info@grundfarm.de
claudia@grundfarm.de
dinah@grundfarm.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag, Mittwoch, Freitag
15 - 18 Uhr und nach
telefonischer Vereinbarung
Sa./So. wegen Marktbetrieb
Termine nur nach Vereinbarung



Inh. Claudia Ihl-Tòth

Grund 3 · 95466 Weidenberg

Tel. 0 92 78 /14 61 · Fax 98 5130 · Mobil 0170/8 66 68 70

Die Grundfarm Wachskunst ist ein kleiner Kunsthandwerksbetrieb, der 1975 am Ortsrand von Weidenberg gegründet wurde. Die Wachsbildnerin Claudia Ihl-Tòth stellt künstlerisch gestaltete Kerzen und Wachskunstobjekte her.

Jede Kerze wird nach eigenen Ideen und Entwürfen von Hand gefertigt. Durch immer wieder neu entstehende Farbverläufe, sowie individueller Verzierung und Beschriftung ist jede Kerze ein kleines Unikat, was Farbe, Form und Motive betrifft. Diese handwerkliche Qualität spüren Sie als Kerzenliebhaber bei jedem Anzünden.

Unsere Kerzen zeichnen sich, dank des hochwertigen Wachses, durch eine sehr lange Brenndauer aus. Ihr weiches Licht und die Luminanz des edlen Wachses betonen die Wirkung der aufgetragenen Motive.



www.grundfarm.de

www.grundfarm.de